

# AXES DE ROUES BACS SULO

SULO		FICHE D'INSTRUCTIONS		N° 2R0027
PAGE	DESIGNATION :	Montage sur 240L		F00030
1 / 2	Roulement insono Ø 200 plein axe creux BR 2 roues			101312








Roue à nez standard      Roue à nez insono

Prendre une roue à nez insono (réf. 100539) et un axe creux 240L (réf. 100035) puis monter l'axe dans la roue jusqu'au "clic" ce qui signifie que l'axe est encliqueté à la roue

Monter à l'autre bout de l'axe creux le premier compensateur INJ INSONO 2R (réf. 200651)

puis passer l'ensemble (roue + axe + compensateur) dans les passages de roues situés au bas de la cuve



Effectuer cette opération à hauteur (on laissant la cuve sur le tapis par exemple)

Pour une cuve à double passage de roues monter l'ensemble dans les trous les plus bas

Rédigé par : C.VALETTO	Vérifié par : O.NOBLE	Le 19/11/2008	Indice A
------------------------	-----------------------	---------------	----------