

PURELL® Spray et Lingettes Désinfectants Surfaces PURELL Surface Sanitising Spray & Wipes

Spray et lingettes désinfectants, sans rinçage pour les surfaces et les équipements en contact avec les aliments (plans de travail, sondes alimentaires)







Marchés cibles : Agro – restauration, cuisines centrales, collectivités, entrepôts et industries agroalimentaires.

Hors agro – milieux paramédicaux et médicaux, transport sanitaire, collectivités, crèches et garderies.



- **Actifs sur Coronavirus**
- **Bactéricides, fongicides, virucides**
- **Éliminent jusqu'à 99.999% des germes les plus courants qui peuvent être nocifs**
- **Action & séchage rapides**
- **Sans rinçage**
- **Non parfumés**
- **N'altèrent ni le goût ni l'odeur des aliments selon Tetrad Test ASTM International E3009-15**

INFORMATIONS TECHNIQUES

Substance active	Ethanol d'origine végétale N°CAS n° 64-17-5 (660,10 g/kg i.e. 73% volume/volume)			
Caractéristiques	<p>Spray et bidon recharge pour spray : Aspect : liquide limpide incolore à opalescent</p> <p>Lingettes : Non tissé bleu. Taille des lingettes : Boîte de 100 lingettes : 130 x 210mm, Boîte de 200 lingettes : 185 x 215mm, Seau de 450 lingettes : 195 x 200mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non parfumé • pH : 7.5 – 8.5 			
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • Spray : Durée de conservation : 2 ans • Bidon recharge pour spray : Durée de conservation : 2 ans. Le produit une fois reconditionné en spray s'utilise jusqu'à la date de péremption prévue (2 ans) aux conditions suivantes : flacon propre, fermé et correctement identifié (nom du produit, numéro de lot et date de péremption) • Lingettes : Durée de conservation : 2 ans. Après ouverture, utiliser dans le mois • Craint le gel, stocker entre 4 et 40°C 			
Mode d'emploi	<p>Spray :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulvériser 10 à 30 mL/m² directement sur la surface à traiter préalablement nettoyée 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Laisser agir entre 30s et 5 min suivant l'effet recherché 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ne pas rincer, essuyer si nécessaire 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Renouveler l'opération selon le protocole d'hygiène en place
	<p>Lingettes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Frotter une lingette sur une surface préalablement nettoyée. Bien refermer le conditionnement après usage 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Laisser sécher, ne pas rincer. Utiliser plusieurs lingettes, si nécessaire 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Éliminer la lingette dans un conteneur à déchets 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Renouveler l'opération selon le protocole d'hygiène en place
Environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Répond aux critères de biodégradabilité des lignes directrices de l'OCDE 301D 			
Réglementation	<ul style="list-style-type: none"> • Produit biocide TP2 et TP4 • Usage professionnel 			
Compatibilité	<ul style="list-style-type: none"> • Le produit est compatible avec la plupart des surfaces sauf les surfaces sensibles à l'alcool (plexiglass, etc.) • Le produit, dans son usage de désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires, n'altère ni le goût ni l'odeur des aliments, conformément au Tetrad Test ASTM International E3009-15 			
Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser seulement sur des surfaces lisses • Ne pas avaler. Ne pas mélanger avec d'autres produits • En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche • Pour plus de renseignements, se référer à la FDS du produit • Éliminer le contenu/réceptacle selon la réglementation locale • Ne pas réutiliser l'emballage vide 			

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION

Actif sur	Norme	Temps de contact
Bactéries	EN 1276* (v. Mars 2010) sur <i>Listeria monocytogenes</i> et <i>Salmonella enterica</i>	30s
	EN 13697* (v. Juin 2015) + <i>Listeria monocytogenes, Salmonella enterica enteritidis</i> et <i>thyphimurium, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni</i>	2 min
	EN 13727* (v. Déc. 2015)	30s
	EN 16615* (v. Mai 2015) sur <i>P.aeruginosa, S. aureus, E. hirae</i> Norme uniquement applicable à PURELL Spray Désinfectant Surfaces	2 min
Mycobactéries	EN 14348* (v. Juin 2005) sur <i>M.avium</i> et <i>M.terrae</i>	30s
Levures / Moisissures	EN 1650* (v. Juillet 2013) sur <i>Candida albicans</i>	30s
	EN 1650* (v. Juillet 2013) sur <i>Aspergillus brasiliensis</i>	1 min
	EN 13624* (v. Nov. 2013) sur <i>Candida albicans</i>	30s
	EN 13624* (v. Nov. 2013) sur <i>Aspergillus brasiliensis</i>	1 min
	EN 13697* (v. Juin 2015) sur <i>Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae</i> et <i>Aspergillus brasiliensis</i>	5 min
	EN 13697* (v. Juillet 2019) sur <i>Candida auris</i>	5 min
Virus	EN 14476* (v. Juillet 2019) : Coronavirus BCoV (virus modèle)	30s
	EN 14476* (v. Juillet 2019) : H1N1	30s
	EN 14476* (v. Juillet 2019) : Rotavirus	30s
	EN 14476* (v. Juillet 2019) : Norovirus	1 min
	EN 14476* (v. Oct. 2015) : Adénovirus	1 min

* Norme réalisée en condition de propreté

CONDITIONNEMENT

CODE PRODUIT

PURELL Spray Désinfectant Surfaces – 6 x spray 750 mL	32675-06-EEU
PURELL Spray Désinfectant Surfaces – 2 x bidon recharge 5L pour spray	32676-02-EEU
PURELL Lingettes Désinfectantes Surfaces – 4 x seu de 450 lingettes	95206-04-EEU
PURELL Lingettes Désinfectantes Surfaces – 6 x boîte de 200 lingettes	95104-06-EEU
PURELL Lingettes Désinfectantes Surfaces – 12 x boîte de 100 lingettes	95102-12-EEU

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et la notice d'information avant d'utiliser le produit.



GOJO Industries - Europe, Ltd.*
Units 5 & 6
Stratus Park
Brinklow
Milton Keynes
MK10 0DE UK
Tel: +44 (0) 1908 588444
Fax: +44 (0) 1908 588445

Fabriqué en France par :
Laboratoires Prodene Klint
– a GOJO Family Company
8 Rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg –
France
Tél.: +33 (0)1 60 95 49 00
Fax.: +33 (0)1 60 95 49 49

GOJO Iberia España, S.L,
Paseo de la Castellana, 90, 1ª planta,
28046 Madrid, España
Tel: +351 218 988 230
Fax: +351 21 898 82 39

GOJO Switzerland Sàrl
Chemin du Faubourg-de-Cruseilles 11,
c/o RSM (Gva) SA,
1227 Carouge
GE +41 225706057

Prodene GmbH –
a GOJO Family Company
Im Trutz Frankfurt 55
60322 Frankfurt, Germany
Tel.: +49 (0) 6074 9196057
Fax: +49 (0) 6074 9196685