

BGA 57

Souffleur à batterie



Débarrassez-vous sans effort de vos feuilles mortes avec le souffleur à batterie STIHL BGA 57. Particulièrement puissant, il offre de très bonnes performances grâce à sa technologie batterie 36 V Lithium-Ion. Facile d'utilisation, léger et silencieux, il a été pensé pour offrir un maximum de confort à l'utilisateur. Équipé d'un bouton marche / arrêt pour simplifier sa mise en route, il s'adapte également à votre taille grâce au tube réglable, sur 3 positions, sans outils. Enfin, sa poignée SoftGrip permet une prise en main facile et favorise un bon équilibre lors de l'utilisation.

Livré avec une batterie AK 20 et un chargeur AL 101 compatibles avec les autres produits de la gamme d'outils à batterie AK STIHL.

Caractéristiques

Caractéristiques	Value
Tension	36 V
Poids sans batterie	2,3 kg
Vitesse de l'air ¹⁾	46 m/s
Débit d'air ¹⁾	620 m ³ /h
Niveau de pression sonore L _{peq} ²⁾	79 dB(A)
Niveau de puissance acoustique L _{weq} ²⁾	90 dB(A)
Niveau de vibration gauche	0,6 m/s ²
Niveau de vibrations droit ³⁾	0,6 m/s ²
Autonomie avec une AK 10 ⁴⁾	Jusqu'à 10 min
Autonomie avec une AK 20 ⁴⁾	Jusqu'à 22 min
Autonomie avec une AK 30 ⁴⁾	Jusqu'à 27 min
Batterie et chargeur inclus	AK 20 / AL 101
Technologie de la batterie	Lithium-Ion gamme AK

1) Avec buse ronde

2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)

3) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

4) L'autonomie dépend des conditions d'utilisation et peut varier.

Équipements de série



Tube de soufflage réglable

Le tube de soufflage du BGA 57 peut être ajusté à la taille de l'utilisateur en 3 positions. Cela évite la perte de puissance de soufflage due à la distance du sol.



Équilibre parfait de l'appareil

L'appareil est parfaitement équilibré pendant le fonctionnement pour réduire la fatigue.



Poignée Softgriff avec levier ergonomique

La poignée Softgrip absorbe une partie des vibrations et est extrêmement facile à saisir.



Mise en place de la batterie en 2 étapes

Pour un maximum de sécurité, la batterie est insérée dans l'appareil en 2 étapes. Dans la première étape de verrouillage (position intermédiaire de sécurité), la batterie est fixée dans l'appareil, mais ne touche pas les contacts de l'appareil. Dans la deuxième étape de verrouillage (position de fonctionnement), la batterie est complètement insérée et touche les contacts de l'appareil.



Oeillet de fixation murale

Cet œillet se trouve au niveau de la poignée et permet de suspendre le BGA 57 après utilisation. Ainsi, il sera accrocher au mur en toute sécurité.